BTH300

Folding Bluetooth Stereo Headset

Package Contents:

- Folding Bluetooth Stereo Headset
- USB cable with micro connector for charging

Specifications:

- Bluetooth specification: V2.1+EDR
- Bluetooth profiles: HSP, HFP, A2DP and AVRCP
- Operating distance: 10 meters Class II
- Battery capacity: 430 mAh
- Talk time: About 16 hours
- Music playing time: About 14 hours
- Charging time: About 3 hours
- Dimensions: 176x165x32mm
- Weight: 173g

Features:

- Folding and adjustable design with comfortable leather ear pads
- Embedded microphone for hands-free calling from Bluetooth-enabled devices
- Pause & play music automatically when receiving incoming calls
- Automatically connects to the last connected Bluetooth device
- Micro-USB charging cable & 3.5mm connector included
- Talk time / Music play time: 17hrs
- Battery capacity: 430 mah with charging time of 3 hrs.

Headset Overview



1.	Built-in Microphone	7.	LED indicator
2.	Multi-function button (MFB)	8.	Charging Jack
3.	Forward	9.	Volume down
4.	Pause / play	10.	Volume up
5.	Rewind	11.	Right speaker
6.	Line-in jack	12.	Left speaker

1. Charging the headset

The headset comes with a built-in rechargeable battery, prior to using it, it is recommended to charge the battery fully for the first time. When the headset is low power, the headset emits three “Dong” tones about every 30 seconds and the red LED flashes. Please recharge the battery of the headset.

How to charge the headset:

Plug USB charging cable into the USB port of computer and the micro connector into your headset

It will take about 3 hours to finish charging

- Red light on: Charging
- Red light off: Finished charging

2. Turning the headset on/off

Functions	Operation	LED indicator
Turning On	Press and hold MFB button for 3 to 5 seconds until blue LED flashes	Blue LED on one second
Turning Off	Press and hold MFB button for 3 to 5 seconds until red LED flashes	Red LED on one second

Note: In order to save power, the headset will turn off automatically if no devices are connected after 5 minues.

3. Pairing the headset

Functions	Operation	LED indicator
Entering pairing mode	Ensure the headset is off, and then press and hold the MFB button for 7 to 8 seconds until red and blue LED flash alternately	Red and blue LED flash alternately

Note: Pairing mode will last 2 minutes. If not devices can be connected after 2 minutes, it will return to standby mode automatically.

3-1. Pairing the headset—Notes

Prior to using the headset for the first time, you have to pair it with a Bluetooth-enabled device/phone. The pairing procedures may differ pending on the device you’re trying to pair . Please refer to your device user’s manual for further information.

The general pairing procedures are as follows:

- Keep your headset and phone within 1 meter when pairing;
- Start the headset pairing mode procedure (Please refer to # 3—Pairing the Headset)
- Activate your device Bluetooth function and set your device to search for Bluetooth devices within range, and select “BTH300” from the list of devices shown;
- Enter password or PIN No: “0000”(If the device supports Bluetooth V2.1, password is not required.);
- If prompted by your device to connect, select “Yes”
- After successfully connecting, blue LED light on the headset flashes two or three times every 4 seconds.

Notes:

- If pairing failed, please turn off the headset and then re-pair according to steps 1-6 mentioned above.
- If pairing is successful, the headset and the device will remember each other, they will no longer need to re-pair next time. The headset can hold up to 8 paired devices. When the number of paired devices exceeds 8, the first one will be replaced.
- Every time the headset is turned on, it will connect to last paired device automatically.

4. Pairing the headset via NFC

BTH033N support NFC function, it can quickly connect with Bluetooth smartphones via NFC.

The general pairing procedures are as follows:

1) Please activate the Bluetooth and NFC function of your smartphone (refer to your user manual for further information)

2) Pairing and connecting with your headset (see diagrams below 1-1)

Align the NFC chip of smart phone and headset within 1 centimeter. The headset will turn on and enter pairing mode automatically, there will be a request and prompt tone on smart phone “Pair the Bluetooth device”, according to prompt tone, click “Yes” to confirm. Now, the headset has already paired and connected with your smartphone.

Note:

- The smartphone screen must be unlocked in order to pair via NFC function
- The NFC chip of cell phone and headset must be in 1 centimeter during pairing
- You cannot connect with your device it its in:
  1. Turned off mode / standby mode
- Your device must be in “pairing mode” to connect via NFC.

Diagram 1-1

5. Playing Music Functions

When the headset connects to a mobile phone or Bluetooth transmitter which supports A2DP, you can enjoy music wirelessly through the headset.

Functions	Status of the headset	LED indicator
Volume up	Playing music	Press + button
Volume	Playing music	Press - button
Last song	Playing music	Press ◄ button once
Next song	Playing music	Press ► button once
Pause	Playing music	Press ►‖ button once
Play	Pausing	Press ►‖ button once
Line in input	Turned off	It can playing music through 3.5mm audio line

Note:

- When playing music on some smartphones / BT devices, the music will be transmitted via the mobile phone's speaker instead of the headset. You have to select "transmit the sound via Bluetooth" in the settings menu and then choose "BTH300" as speaker device. The music will be transmitted to the headset. Please refer to your mobile phone's user's manual for further information.
- When the volume is adjusted to max or min., you will hear one prompt tone.
- If you want to remotely control last/next song, pause/play, it needs your Bluetooth mobile phone or Bluetooth transmitter paired with the headset to support AVRCP profile, please refer to the user's manual of your mobile phone or Bluetooth transmitter for further information.
- The Bluetooth will disconnect between headset and mobile phone automatically if you plug 3.5mm audio input, the other functions of headset are unavailable in this time. You can listen music via 3.5mm audio cable.

6. Making calls

Function	Status of BTH100	Operation
Cancel calling	Calling	Press MFB button once
Answer a call	Incoming ring	Press MFB button once
Reject a call	Incoming ring	Press and hold MFB button for 2 seconds and release it until hearing indication tone
End a call	During a call	Press MFB button once
Volume up	During a call	Press + button
Volume down	During a call	Press —button
Call transfer (cell phone to headset)	During a call	Press **MFB** button for 2 seconds
Microphone mute	During a call	Double click **MFB** button
Cancel mute	During a call	Double click **MFB** button
Voice dial	Standby mode and connected to a device	Press ►‖ button about 2 seoconds
Redial last number	Standby mode and connected to a device	Double click **MFB** button

7. LED indicator

A. Charging

LED Indicator	Status of headset
Red LED on	Charging
Red LED off	Finish Charging

B. Pairing with Bluetooth device

LED Indicator	Status of headset
Red and blue LED flashes alternately	Pairing mode
Blue LED flashes once quickly every 2 seconds	Not connect device
Blue LED flashes twice quickly every 4 seconds	Have already connected HFP or A2DP
Blue LED flashes three times quickly every 4 seconds	Connect HFP and A2DP simultaneously
Blue LED flashes quickly	Calling/incoming call
Blue LED flashes once quickly every 4 seconds	During a call
Red LED flashes twice every 30 seconds	Low battery

8. Indication tone

Indication tone	Status of the headset
Continuous two prompt tone every 10 seconds	Conversation mode and microphone mute
Three “dong” warning tone every 30 seconds	Low battery

9. Factory Reset

In the turned off mode, press and hold the MFB and ▶|| button about 8 seconds simultaneously and release it until the red and blue LED is on.

- After the reset, the paired list of devices will be deleted.

10. Care and Maintenance

- Keep product away from damp/wet places as it is not water resistant
- Keep the product away from direct sunlight or hot places. High temperatures will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts
- Not suitable for sporting activities
- Do not expose to extreme temperatures of hot/cold as it may result in damage
- Do not disassemble the headset. Warranty will be null and void
- Do not drop the headset as it might damage the internal circuits / speakers
- Do not use harmful chemicals or cleaning solutions to clean

Caution:

- Do not place the battery in fire or apply heat to the battery
- Do not pierce the battery with nails, strike the battery with a hammer, step on the battery, or otherwise damage the outer casing.
- Do not subject the battery pack to strong impacts or shocks.
- Do not expose the battery to water or salt water or allow the battery to get wet.
- Do not disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery to generate heat, rupture or ignite.
- Do not place the battery on or near fire, stoves or other high temperature locations.
- Do not leave the battery in direct sunlight or use or store the battery inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture or ignite. Using the battery in this manner may also result in loss of performance and a shortened life expectancy.
- Never short circuit, reverse polarity, disassemble, damage or heat the battery pack over 100°C (212°F).

Warranty:

This product is covered by a limited warranty from Everik to the original purchaser that this product is free from defects in workmanship and materials for 1 year from the date of purchase (damages through normal wear and tear, alteration, misuse, neglect, accident, or Act of God not included). During the warranty period and upon verification of defects, this product will be replaced when returned with proper proof of purchase. This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranty of merchantability or fitness for a particular use.

FOR ALL WARRANTY CLAIMS: Please contact the location where purchased.

BTH300

Casque stéréo Bluetooth compact

Contenu de l'emballage :

- Casque stéréo Bluetooth compact
- Câble USB avec micro-connecteur pour la recharge

Spécifications :

- Spécifications Bluetooth : V2.1+EDR
- Profils Bluetooth : HSP, HFP, A2DP et AVRCP
- Portée de fonctionnement : 10 mètres, classe II
- Capacité de la batterie : 430 mAh
- Autonomie en conversation : Environ 16 heures
- Autonomie en lecture musicale : Environ 14 heures
- Temps de charge : Environ 3 heures
- Dimensions : 176x165x32 mm
- Poids : 173 g

Caractéristiques :

- Modèle compact repliable et ajustable avec coussinets en cuir confortables
- Microphone intégré pour des appels mains libres avec des appareils compatibles Bluetooth
- Interruption automatique de la lecture musicale lors de la réception d'appels entrants
- Connexion automatique au dernier appareil Bluetooth jumelé
- Câble de recharge micro-USB et connecteur 3,5 mm inclus
- Autonomie en conversation / lecture musicale : 17 heures
- Capacité de la batterie : 430 mAh avec un temps de charge de 3 heures.

Présentation du casque

1.	Microphone intégré	7.	Voyant DEL
2.	Bouton multifonction (BMF)	8.	Prise de charge
3.	Suivant	9.	Baisser volume
4.	Lecture / pause	10.	Monter volume
5.	Revenir en arrière	11.	Haut-parleur droit
6.	Entrée de ligne	12.	Haut-parleur gauche

1. Charger le casque

Le casque est livré avec une batterie intégrée rechargeable. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation du casque. Lorsque la batterie du casque est faible, le casque émet trois tonalités environ toutes les 30 secondes et le voyant à DEL rouge clignote. Veuillez recharger la batterie du casque.

Comment charger le casque :

Branchez le câble de recharge USB sur le port USB de l'ordinateur et le micro-connecteur sur votre casque.
Il faudra environ 3 heures pour charger le casque.

- Voyant rouge allumé : En charge
- Voyant rouge éteint : Charge terminée

2. Allumer/éteindre le casque

Fonctions	Manipulati	Voyant DEL
Allumer	Appuyez et maintenez le bouton MBF pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant à DEL bleu clignote	Voyant à DEL bleu une seconde
Éteindre	Appuyez et maintenez le bouton MBF pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant à DEL rouge clignote	Voyant à DEL rouge une seconde

Note: In order to save power, the headset will turn off automatically if no devices are connected after 5 minues.

3. Jumeler le casque

Fonctions	Manipulati	Voyant DEL
Entrer en mode jumelage	Assurez-vous que le casque est éteint, puis appuyez et maintenez le bouton BMF pendant 7 à 8 secondes jusqu'à ce que les voyants à DEL bleu et rouge clignotent en alternance.	Voyants à DEL bleu et rouge clignotent en alternance

Note: Pairing mode will last 2 minutes. If not devices can be connected after 2 minutes, it will return to standby mode automatically.

3-1. Jumeler le casque – Remarques

Avant d'utiliser le casque pour la première fois, vous devez le jumeler avec un appareil/téléphone compatible Bluetooth. La procédure de jumelage peut varier en fonction du type d'appareil que vous essayez de jumeler au casque. Veuillez consulter le manuel de votre appareil pour de plus amples informations.

La procédure de jumelage standard est la suivante :

- Placez le casque et le téléphone près l'un de l'autre dans un rayon de 1 mètres pour le jumelage;
- Commencez la procédure en mode jumelage du casque (consultez le point 3 – Jumeler le casque)
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et réglez ce dernier de sorte à ce qu'il recherche des périphériques Bluetooth à proximité, puis sélectionnez « BTH300 » dans la liste;
- Entrez le mot de passe ou le NIP n° : « 0000 » (si l'appareil prend en charge Bluetooth v2.1, le mot de passe n'est pas nécessaire);
- Si votre appareil vous invite à vous connecter, sélectionnez « Yes » (Oui)
- Lorsque le jumelage est réussi, le voyant à DEL bleue du casque clignote deux ou trois fois à toutes les 4 secondes.

Remarques :

- Si le jumelage échoue, éteignez le casque et répétez la procédure de jumelage tel qu'indiqué aux étapes 1 à 6 ci-dessus.
- Si le jumelage est réussi, le casque et l'appareil se connecteront automatiquement l'un à l'autre, il ne sera plus nécessaire d'exécuter la procédure de jumelage. Le casque peut mémoriser jusqu'à 8 appareils précédemment jumelés. Lorsque le nombre d'appareils jumelés dépasse 8, le premier sera remplacé.
- Chaque fois que vous allumez le casque, il se connectera automatiquement au dernier appareil jumelé.

4. Jumelage du casque par procédure NFC

Le casque BTH033N prend en charge la fonction NFC, et peut se connecter rapidement aux téléphones intelligents Bluetooth avec NFC.

La procédure de jumelage standard est la suivante :

1) Veuillez activer les fonctions Bluetooth et NFC sur votre téléphone intelligent (consultez son manuel de l'utilisateur pour de plus amples renseignements)

2) Jumelez et connectez votre téléphone avec le casque (consultez l'illustration 1-1 ci-dessous)

Alignez la puce NFC du téléphone intelligent et du casque, à 1 cm de distance. Le casque se met en marche et passe automatiquement en mode jumelage. Le téléphone intelligent émet une tonalité et un message apparaît « Pair the Bluetooth device » (Jumeler l'appareil Bluetooth). À la tonalité, cliquez « Yes » (Oui) pour confirmer. Le casque est dorénavant jumelé et connecté au téléphone intelligent.

Remarque :

- L'écran du téléphone intelligent doit être déverrouillé pour que la jumelage puisse s'effectuer via la fonction NFC
- Les puces NFC du téléphone et du casque doivent se trouver à 1 cm de distance pendant le jumelage.
- Vous ne pouvez connecter votre appareil si ce dernier est :
  1. Désactivé/en mode veille
- Votre appareil doit être en « mode jumelage » pour se connecter par NFC.

Illustration 1-1

5. Fonctions musicales

Lorsque le casque se connecte à un téléphone ou un émetteur Bluetooth prenant en charge le profil A2DP, vous pouvez écouter de la musique sans fil avec le

Fonctions	État du casque	Voyant DEL
Monter volume	Faire jouer de la musique	Appuyez sur le bouton +
Volume	Faire jouer de la musique	Appuyez sur le bouton -
Dernière chanson	Faire jouer de la musique	Appuyez une fois sur le bouton ◄
Chanson suivante	Faire jouer de la musique	Appuyez une fois sur le bouton ►
Pause	Faire jouer de la musique	Appuyez une fois sur le bouton ▶‖
Lecture	Mise en pause	Appuyez une fois sur le bouton ▶‖
Entrée de ligne	Éteint	Peut jouer de la musique via la connexion audio 3,5 mm

Remarque :

- Lorsque vous écoutez de la musique sur certains téléphones intelligents/appareils Bluetooth, la musique est émise par le haut-parleur du téléphone au lieu du casque. Vous devez sélectionner « Transmit the sound via Bluetooth » (Sortie audio par Bluetooth) dans les paramètres, puis choisir « BTH300 »" en tant que haut-parleur. La musique sera transmise au casque. Veuillez consulter le manuel de votre téléphone pour de plus amples informations.
- Lorsque le volume est réglé au maximum ou au minimum, vous entendrez une tonalité.
- Si vous souhaitez contrôler à distance la piste suivante/précédente, lecture/pause, le téléphone ou appareil Bluetooth connecté au casque doit prendre en charge le profile VRCP.
- Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de votre téléphone ou émetteur Bluetooth pour de plus amples informations. La connexion Bluetooth est suspendue automatiquement entre le casque et le téléphone si vous branchez un appareil dans l'entrée audio 3,5 mm. Les autres fonctions du casque sont également indisponibles pendant ce temps. Vous pouvez écouter de la musique par l'entremise d'un câble audio 3,5 mm.

6. Faire des appels

Fonction	État du BTH300	Manipulation
Annuler l'appel	Appel	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Pour répondre à un appel	Sonnerie de l'appel entrant	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Refuser un appel	Sonnerie de l'appel entrant	Appuyez et maintenez le bouton BMF pendant 2 secondes et relâchez-le jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité
Pour mettre fin à un appel	Pendant un appel	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Monter volume	Pendant un appel	Appuyez sur le bouton +
Baisser volume	Pendant un appel	Appuyez sur le bouton −
Transfert d'appel (du téléphone vers le casque)	Pendant un appel	Appuyez sur le bouton **BMF** pendant 2 secondes
Désactivation du microphone	Pendant un appel	Double-cliquez sur le bouton **BMF**
Annuler la désactivation du microphone	Pendant un appel	Double-cliquez sur le bouton **BMF**
Numérotation vocale	Mode veille et connecté à un appareil	Appuyez sur le bouton ▶‖ pendant environ 2 secondes
Rappel du dernier numéro	Mode veille et connecté à un appareil	Double-cliquez sur le bouton **BMF**

7. Voyant DEL

A. En charge

Voyant DEL	État du casque
Voyant rouge allumé	En charge
Voyant rouge éteint	Charge terminée

B. Jumelage avec appareil Bluetooth

Voyant DEL	État du casque
Bleu et rouge clignotent en alternance	Mode jumelage
Bleu clignote rapidement toutes les 2 secondes	Aucun appareil connecté
Bleu clignote rapidement deux fois à toutes les 4 secondes	Déjà connecté HFP ou A2DP
Bleu clignote rapidement trois fois toutes les 4 secondes	Connexions HFP et A2DP simultanées
Bleu clignote rapidement	Appel en cours/entrant
Bleu clignote rapidement toutes les 4 secondes	Pendant un appel
Rouge clignote rapidement deux fois à toutes les 30 secondes	Batterie faible

8. Tonalités

Tonalités	État du casque
Deux tonalités continues à toutes les 10 secondes	Mode conversation et sourdine
Trois tonalité d'avertissement toutes les 30 secondes	Batterie faible

9. Réinitialiser les paramètres par défaut

En mode éteint, appuyez et maintenez simultanément le bouton BMF et le bouton ⏯ pendant environ 8 secondes, puis relâchez-les jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu soient allumés.

- Après la réinitialisation, la liste des appareils jumelés sera supprimée.

10. Soin et entretien

- Tenir loin des endroits humides/mouillés, car le produit n'est pas résistant à l'eau
- Tenir le produit loin de la lumière directe du soleil ou des endroits chauds. Les températures élevées réduisent la longévité des appareils électroniques, détruisent la batterie ou déforment certaines pièces en plastique.
- Ne convient pas aux activités sportives
- Ne pas exposer à des températures extrêmes (chaudes ou froides), le produit pourrait être endommagé
- Ne pas démonter le casque. La garantie sera nulle et non avenue.
- Ne pas laisser tomber le casque, cela pourrait endommager les circuits internes/haut-parleurs.
- Ne pas utiliser des produits chimiques nocifs ou des solutions de nettoyage pour nettoyer le produit

Attention :

- Ne pas placer la batterie au feu; ne pas chauffer la batterie
- Ne pas percer la batterie avec des clous, ne pas la frapper avec un marteau, ne pas marcher sur la batterie, ou e pas endommager son enveloppe extérieure.
- Ne pas exposer la batterie à des chocs violents.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau ou de l'eau salée ou d'être en contact avec de l'eau.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent faire en sorte que la batterie produise de la chaleur, se rupture ou s'enflamme.
- Ne pas placer la batterie sur ou près du feu, un poêle ou tout en endroit à proximité d'une source de chaleur importante.
- Ne pas laisser la batterie en plein soleil ou utiliser ou ranger la batterie à l'intérieur d'une voiture par temps chaud. La batterie pourrait produire de la chaleur, se rompre ou s'enflammer. L'utilisation de la batterie de cette manière peut également entraîner une diminution des performances et une longévité raccourcie.
- Ne jamais court-circuiter, inverser la polarité, désassembler, endommager ou chauffer la batterie à plus de 100 °C (212 °F).

Garantie :

Ce produit est couvert par une garantie limitée de Everik à l'acheteur original à l'effet que ce produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat (dommages d'usure normale, modification, abus, négligence, accident ou catastrophe naturelle non couverts). Pendant la période de garantie et après vérification des défauts, ce produit sera remplacé si retourné avec preuve d'achat. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE : Veuillez communiquer avec l'endroit où vous avez acheté le produit.